

---

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Алкидная масляная краска для грунтовки находящихся на открытом воздухе поверхностей: деревянных, стружечных плит и прочих.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Деревянные стены, наружные двери и прочие деревянные поверхности на открытых площадках, когда для их поверхностной окраски выбрана дисперсионная или алкидная масляная краски.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 60 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимое значение (kat A/d): 300 г/л 2010. VOC изделия: макс. 300 г/л.
<b>Практическая укрывистость</b>	8 - 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 1,4 г/мл
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH</b>	
- на ощупь	через 6 часов
- нанесение следующего слоя	через 1 сутки через 2 суток (+15°C) через 3 суток (+5°C)
	Если на поверхности, обработанные PUUPONJA, наносятся дисперсионные краски, то следует соблюдать инструкции по нанесению данных красок.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	TEKNOSOLV 1621
<b>Глянец</b>	Полуматовая
<b>Цвета</b>	Белая Возможна колеровка в светлые тона по карте цветов для наружных поверхностей. Точность оттенка не будет безупречной

---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.  
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости, или отходы следует сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. (См. параграф 7.1. в паспорте по технике безопасности.)

**См. на обороте**

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Неокрашенные поверхности обработать как можно скорее. Удалить снимающуюся древесину, пыль и грязь, а также обработать средством от плесени RENZA Homepesuliuos.  
Поверхности обработать кистью бесцветным WOODEX BASE.

С ранее окрашенных поверхностей удалить снимающийся или неплотно держащийся слой краски, снимающийся материал и грязь. После этого поверхности вымыть RENZA Maalaginpesuliuos или при необходимости RENZA Homepesuliuos. Деревянные части, находящиеся в плохом состоянии, заменить на новые. Оголенные участки деревянных поверхностей загрунтовать бесцветным WOODEX BASE.

PUURONJA наносить только в соответствии вышеуказанной инструкции на обработанные оголенные деревянные поверхности, а не на поверхность старой краски.

Оголенные металлические поверхности очистить от снимающегося материала, жира и грязи при помощи стальной щетки и загрунтовать краской FERREX.

### Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
Краску наносить кистью, малярной щеткой, валиком или распылителем.

### Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.  
Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.  
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---